



Automatic Park

EST - Kasutusjuhend

Sisukord

- Kasutusjuhend
- Parkimiskella seadistamine
- Automatic Park - parkimiskella paigaldus
- Kuidas Automatic Park töötab?
- Patarei
- Patarei vahetamine
- Garantii
- Hooldus ja kasutus
- Vastavused



Kasutusjuhend

Õnnitlused Automatic Park - parkimiskella ostmise puhul. Tänu elektroonilisele parkimiskellale pääsete edaspidi ebameeldivatest parkimistrahvidest. Automatic Park registreerib elektrooniliselt sõiduki liikumist ja

peatumisel kinnitab automaatselt seadistatud parkimise algusaja. Seadme klaasikinnitus liimitakse tuuleklaasi serva ja Automatic Park paigaldatakse sinna sisse. Patarei vahetuseks või kellaaja seadistamiseks saab parkimiskella lihtsalt, hoidikut kergelt äärest eemale painutades välja võtta. Automatic Park töötemperatuur on -30 °C kuni +80 °C.

Enne kui alustate toote kasutamist, lugege läbi kogu juhend. Eriti oluline on, et seadistaksite parkimisrežiimi vastavalt parkimiskorrale, millises riigis toodet kasutate.

- Tootega kaasasolevad tarvikud**
- Automatic Park - parkimiskell
 - Automatic Park - klaasikinnitus
 - Kasutusjuhend
 - Patarei CR-2477 (3 V)
 - Klaasipuhastuslapid



A: aktiveerige patarei:
Eemaldage patareipeset isolaator.



B: Seejärel käivitub parkimiskella ajaseadistus režiim.

Automatic Parkimiskell vahetab suve-talveaga automaatselt, režiimi saab ka soovi korral välja lülitada. Vaadake juhendist kohalt "C".



1. Käivitades vilgub tootel aastaarv. Vajutage +/- nuppe õige aasta seadistamiseks. Järgmiseks valikuks vajutage nuppu T.
2. Järgmisena vilgub kuu, mille muutmine käib samuti +/- nuppudega ja järgmisel valikusse minemine nupuga T.
3. Samamoodi seadistatakse ka kuupäev, ning klahviga T siirdute aja seadistamisele.
4. Kontrollige kellaega regulaarselt, vajutades nupule T ja vajadusel muutke kellaega, sisenedes ajamenüüsse, hoides all nuppu T.

- C: Suve ja Talveaja kasutamine.**
- Vaikimisi muudab Automatic Park suve- ja talveaga automaatselt. Riikides, kus ei kasutata suve ja talveaga saab antud režiimi välja lülitada.
1. Määrake "ajarežiim" kuvatavaks režiimiks vajutades korra nupule T.
 2. Hoidke samaaegselt all nuppu "P" ja "C" kuni ekraanil kuvatakse SU:OFF, mis näitab, et automaatne suve-talveaja muutmine on välja lülitatud.
 3. Samamoodi taaskord käitused kuvatakse ekraanil SU:ON ja seega on suve-talveaja automaatne muutmine jälle aktiveeritud.

NB! Sõidukis võib samaaegselt kasutada ainult ühte parkimiskella, parkimiskella aja seadistamine on kasutaja vastutusel ning tootja ei vastuta valest näidust tekkinud parkimisvaidluste eest.

- Automatic Park parkimiskella kinnitamine:**
1. Leidke tuuleklaasi ääres sobiv koht, kuhu kinnitada parkimiskell, jätke ruumi ka parkimiskella eemaldamiseks.
 2. Puhastage tuuleklaas seestpoolt, kohtadest kuhu kinnituvad hoidiku kleebised.
 3. Puhastage pakendis 1 oleva niiske lapiga klaasist rasv ja mustus ning seejärel kuivatage klaas korralikult lapiga 2.
 4. Veenduge, et klaasi temperatuur on vähemalt +15 °C, madalamal temperatuuril ei kinnitu kleebised korrektselt klaasile. Vajadusel soojendage tuuleklaasi enne paigaldamist piisavalt, suunates puhuri automaatika esiklaasile.
 5. Eemaldage kleebiste kaitsepaberid ja hoidke parkimiskella vastu klaasi umbes 30 sekundit.
 6. Ärge vajuta kella keskelt, vaid kergelt alumistest nurkadest.

Kontrollige väljastpoolt klaasi, et mõlemad kleebised on korralikult kinnitunud.

NB: Automatic Park peab olema kinnitatud klaasile, et tagada seadme korrektne töörežiim.

Parkimisrežiimi seadistamine
TÄHELEPANU! Vaikimisi kinnitab Automatic Park parkimise algusaja umbes 20 sek pärast auto peatumist automaatselt järgmisele pooltunnile (režiim F30, nt kui saanud 10:07 siis Automatic Park kinnitab parkimisajaks 10:30, kasutusel nt Soomes).

Algasajaks saab määrata ka järgmise veerandtunni (režiim F15) ning ka aktuaalse peatumisaja (režiim F00).

Vastavalt Eesti parkimiskorrale, peab kasutama režiimi F00.

Parkimisaja alguse seadistuse muutmine toimub hoides all kinnitussuppu C, F15 kinnitab parkimisaja järgmisele veerandtunnile, F30 kinnitab parkimisaja järgmisele pooltunnile ja F00 kinnitab parkimise algusajaks aktuaalse peatumisaja.

Juhul kui auto on seisnud paigal mõnda aega enne parkimise alustamist, saate kinnitada uue parkimise algusaja, vajutades nupule T ja seejärel nupule P. Vajutades ainult nuppu T kuvab parkimiskell ajafunktsioonil "T" kellaega 2 minutit ning seejärel lülitub automaatselt parkimisrežiimile ning registreerib antud momendi parkimise alguseks.

Patarei

Automatic Park parkimiskella patarei tööga on u. 2 aastat (olevalt kasutustingimustest). Patarei tühjenemise korral hakkab parkimiskella tagapaneeli vasakus servas vilkuma märgutuli, mis teavitab patarei vahetamise vajadusest. Pärast patarei vahetust seadistage uuesti õigeks kuupäev, kellaeg ja parkimisaja režiim.

Patarei vahetus

1. Parkimiskell kasutab CR 2477 patareid (3 V).
2. Libistage korpuselt välja patareisahtel.
3. Eemaldage vana patarei pesast ja paigaldage uus (samapidi nagu eelmine).
4. Lükake ettevaatlikult patareisahtel tagasi.

Garantii

Tootel on üheaastane tootjagarantii. Probleemide esinemisel pöörduge toote müüja poole.

Hooldus ja kasutus

Automatic Park sobib hästi meie kliimasse, kuna kannatab äärmuslikke temperatuure. Automatic Park'i on testitud temperatuuril -30 °C kuni +80 °C ilma probleemideta. Toote pikaaegne kasutamine madalatel temperatuuridel mõjub patarei elueale ja muudab tavaliselt vahetusgraafikut. Suurema niiskuse puhul kuivatage koheselt parkimiskella kuiva lapiga, ärge kasutage toote puhastamiseks kunagi puhastusaineid.

Vastavused

Toode on CE-, RoHS- ja FCC-märgistusega. Tootja kinnitab, et parkimiskell vastab CE-standardi EN 55032 ja EN 55024 tingimustele, RoHS direktiivi 20 11/65/EU ja standardi IEC 62321 tingimustele, FCC märgistuse standardi osa 15 B tingimustele.

Automatic Park parkimiskella ei tohi hävitada tavalise olmeprügina, patarei tuleb viia patareide kogumispunkti ja seade elektrooniliste seadmete taaskäitlusesse või tagastada müüjale.